

REGULAMENT DE INSPECTIA CERTIFICARE SPECIFIC ADR

Regulamentul care se aplica pentru inspectiile suprastructurilor tip cisterna ADR este ACORDUL EUROPEAN REFERITOR LA TRANSPORTUL INTERNAȚIONAL RUTIER AL MĂRFURILOR PERICULOASE, editia in vigoare.

Inspectia suprastructurilor tip cisterna ADR are loc in baza unei solicitari (model) ce va contine urmatoarele elemente:

- numele și adresa solicitantului;
- în cazul inspectiei periodice, inspectiei intermediare, controale exceptionale atunci când solicitantul nu este proprietarul, numele și adresa proprietarului, statia de verificare / inspectie aleasa;
- declarație scrisă referitoare la faptul că respectiva solicitare nu este înregistrată la nici un alt organism de inspecție;
- declarație prin care permite accesul organismului de inspecție al CNCIR CERT în vederea efectuării inspectiei, în spațiile de producție, inspectie și depozitare și prin care se angajează să ofere acesteia / acestuia toate informațiile necesare.

Solicitantul pune la dispoziție, după caz:

- pentru cisterne:
 - dosarul cisternei;
 - unul sau mai multe dintre documentele menționate la 1.8.7.7.1 până la 1.8.7.7.3 din anexele Directivei 2008/68/EC, respectiv ADR.

1. Inspectia si incercari initiale se desfasoara de CNCIR CERT in conformitate marginalele ADR si cuprinde urmatoarele activitati:

- verificare documentatie tehnice, caracteristicilor si a documentatiei de fabricatie;
- inspectiile si incercarile prevazute in ADR.

In urma verificarilor efectuate cu rezultate corespunzatoare, inspectorul intocmeste documentele prevazute in ADR.

Aplicarea urmatoarelor metodologii trebuie sa tina cont de prevederile cap.1.6.5 „Dispozitii tranzitorii” din ADR.

2. Inspectia periodica a cisternelor se desfasoara conform prevederilor din ADR si consta din urmatoarele verificari:

- verificarea dosarului cisternei;
- inspectiile si incercarile prevazute in ADR;

Inspectia periodica se efectueaza maxim odata la 6 ani.

3. Inspectia intermediara a cisternelor se desfasoara conform prevederilor din ADR si consta din urmatoarele incercari:

- verificarea dosarului cisternei;
- inspectiile si incercarile prevazute in ADR;
- inspectia intermediara se desfasoară la maxim 3 ani dupa inspectia si incercarile initiale si dupa fiecare inspectie periodica.

Aceasta poate fi efectuata inainte sau dupa data specificata cu maxim 90 zile.

4. Inspectia exceptionala a cisternelor se desfasoara conform prevederilor din ADR si are loc cand siguranta cisternei a fost compromisa in urmatoarele situatii:

- reparare cisterna si echipamente de serviciu ;
- modificare cisterna si echipamente de serviciu;
- accident.

Se verifica documentatia de reparare/ modificare a cisternei si indeplinirea cerintelor ADR si se efectueaza inspectiile si incercarile prevazute in ADR.

In urma verificarilor efectuate cu rezultate corespunzatoare, inspectorul incheie certificatul de inspectie periodica/ intermediara/ exceptionala si aplica poansonul de inspectie cu marca CNCIR CERT pe placa de timbru si verifica, participa, semneaza si stampileaza documentele tehnice complementare.

Inspectiile se desfasoara in statiile de verificare/inspectie afisate pe site-ul CNCIR CERT.

FORMULARE

PENTRU MAI MULTE INFORMATII / CERERE DE OFERTA, NU EZITATI SĂ NE CONTACTAȚI!